# YQAOB 奥宾仪表

## AOB184U-5K1
## 数显交流电压表带报警输出使用说明书

安装、使用产品前，请阅读使用说明书

## 1 概述

1.1 用途

数显电压表为新一代经济型数显安装式电表，主要用于对电气线路中的交流电压进行实时测量与指示，具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点，是原指针式仪表或普通数字式仪表的理想换代产品。

1.2 产品特点

- 采用SMT生产工艺，线路简洁、可靠性高
- 交流采样、真有效值（RMS）测量方式，波形畸变不影响测量准确度
- 显示倍率可编程设置，适用于多种规格的互感器
- 独特的安装方式，无须借助工具即可轻松完成安装
- 智能表的性能、普通表的价格。

## 2 技术参数

2.1 量程范围–交流电压表
直接测量：AC 1～100V、AC 5～600V
外附装置：AC */100V（倍率可在1～9999范围内任意编程设定）
2.2 准确度：±0.5%FS±1个字
2.3 采样速率：约1.5次/s
2.4 输入信号频率范围（交流电压）：45~65Hz
2.5 输入回路功耗：电压<0.5VA
2.6 辅助电源：AC220V±10% 50/60Hz
2.7 辅助电源功耗：<3VA
2.8 溢出指示：显示字符“HHHH”或“LLLL”
2.9 报警输出：上下限报警同一继电器输出，
触点容量AC 250V/0.1A、DC 30V/1A，阻性负载
2.10 工作环境：温度–10～50℃，湿度≤85%RH的无腐蚀性场合

## 3 安装与接线

3.1 外形与安装开孔尺寸

单位：mm

| 仪表外 | 面 框 尺 寸 | 壳 体 尺 寸 | 安装开孔尺寸 |
|---|---|---|---|
| 96× | | | |

3.2 安
根
仪表嵌
3.3 端
(注：如

660V时)互感器接入

3 如需其它电源订货时注明
3 压输入信号的进线端，
流电压输入信号的出线端；
输入电压500V,否则应考虑使用电压互感器。

4 编程

4.1 板

4.2 程

直

| 序号 | 参数代号 | 参 | 设置范围 |
|---|---|---|---|
| | | | 0～3 |

是
单
P=
P=
P=
P=

量程范围

pH

时产生

,若设定为最小

千位设置为"1"可关闭
(数码管闪铄显示AH或AL)。

dt

## 5 注意事项

5.1 通电前请再次确认仪表
5.2 仪表需预热15分钟才能
5.3 仪表不应受到敲击、碰
5.4 仪表出厂时已将量程设
使用前应再次核对仪表的量
如不一致则需对仪表量程重


免费服务热线：4
乐清市奥宾仪
地址：浙江省乐清市城南街
电话：0577-62535910
网址：Http://www.yqa
QQ：68792